

DIGITALE STROOMTANGEN
KEW MODEL 2040 (600A AC)
KEW MODEL 2055 (1000A AC/DC)

Stroombek

NCV diode

Trigger

Functieschakelaar

Data Hold

Select toets

Verlichtingstoets

Hz/Duty toets

ZERO toets

MIN/MAX toets

COM klem

V/ Ω klem

Armband

1. KENMERKEN


- Conform de internationale veiligheidsnormen IEC61010-1, IEC61010-031-2002 & IEC61010-2-032, meetcategorie CAT. IV 600V, vervuilingsgraad 2.
- Aangeboden behuizing met ergonomisch grip.
- Data Hold.
- Displayverlichting voor metingen op donkere plaatsen (enkel KEW 2055).
- REL functie om meetverschillen aan te duiden (bij stroom-, spannings- en weerstandsmeting).
- MIN/MAX functie voor weergave van de min. & max. waarde tijdens het meten.
- Diode- & continuïteitstest.
- NCV functie (spanningsdetectie zonder contact) – bedradingscontrole.
- Ingangsbeveiliging 600V.
- Sluimermodus om de batterijen te sparen.
- Bargraph + display met maximale indicatie 6039.


2. VEILIGHEID


Het toestel werd ontwikkeld, gefabriceerd en getest volgens de IEC 61010 norm (veiligheidsnorm voor elektronische meetapparatuur) et werd na een strenge controle in de beste omstandigheden afgeleverd. Deze handleiding bevat informatie en voorzorgsmaatregelen die men stipt dient na te leven; dit om een veilige bediening en werking van het toestel te garanderen. Lees daarom eerst aandachtig deze richtlijnen alvorens het toestel in gebruik te nemen.


WAARSCHUWING

- Lees de instructies in deze handleiding en tracht ze goed te begrijpen alvorens het toestel te gebruiken.
- Houd de handleiding bij de hand voor snelle raadpleging.
- Gebruik het toestel uitsluitend voor de toepassingen waarvoor het bestemd is.
- Het is van essentieel belang dat men alle veiligheidsvoorschriften respecteert.
- Bij niet-naleving ervan loopt u gevaar voor lichamenlijk letsel of beschadiging van de testapparatuur.


Het symbool  op het toestel verwijst de gebruiker naar de desbetreffende hoofdstukken in de handleiding. Let op de instructies die naast dit symbool vermeld staan.

 De vermelding GEVAAR wijst op situaties of handelingen die lichamenlijk letsel zouden kunnen veroorzaken die soms fataal kunnen zijn.

 De vermelding WAARSCHUWING wijst op situaties of handelingen die gevaar inhouden voor lichamenlijk letsel met soms fatale afloop.

 De waarschuwing OPGELET wijst op situaties of handelingen waarbij men verwondingen kan oplopen of het toestel beschadigen.

- De volgende symbolen worden op het toestel gebruikt.

 De gebruiker dient de handleiding te raadplegen.

Instrument met dubbele of versterkte isolatie.

Het instrument kan niet-geïsoleerde geleiders omsluiten bij het meten van een spanning die overeenstemt met de toepasselijke meetcategorie die naast het symbool is weergegeven.

AC (wisselstroom).

DC (gelijkstroom)

AC & DC

GEVAAR

- Gebruik het toestel niet op een stroomkring van meer dan 600V AC.
- Meet niet in de nabijheid van ontvlambare gassen; dit kan een ontploffing veroorzaken.
- De uiteinden van de stroombek werden zodanig ontworpen dat ze de teststroomkring niet kunnen kortsluiten. Als de testapparatuur echter onbeschermd geleidende onderdelen bevat, moet men de nodige voorzorgen nemen om het gevaar voor kortsluiting tot een minimum te herleiden.
- Voer geen meting uit als het toestel of uw handen nat zijn.
- Respecteer de maximum toegelaten ingangswaarden.
- Open het batterijcompartiment niet tijdens de meting.
- Gebruik het toestel enkel voor de toepassingen waarvoor het bestemd is, zo niet kan de veiligheid niet gewaarborgd worden en kan men lichamenlijk letsel oplopen.

WAARSCHUWING

- Voer geen enkele meting uit bij zichtbare schade zoals een defecte behuizing, beschadigde meetsnoeren of onbeschermd metalen onderdelen.
- Verdraai de functieschakelaar niet als de meetsnoeren met het toestel verbonden zijn.
- Installeer geen wisselstukken en breng geen verandering aan het toestel aan maar stuur het voor herstelling of herijking terug naar uw verdeler.
- Vervang de batterijen niet als de behuizing vochtig is.
- Verwijder de meetsnoeren en kabels uit het testobject en schakel het toestel uit alvorens het batterijcompartiment te openen.
- Test de werking van het toestel op een gekende stroombron alvorens u te baseren op de uitlezing en verdere handelingen uit te voeren.
- Draag handschoenen, laarzen en een veiligheidsbril.

OPGELET

- Zet de bereikschakelaar in de gewenste stand alvorens de meting te beginnen.
- Klik de meetsnoeren volledig in het toestel.
- Verwijder de meetsnoeren voor een stroommeting.
- Stel het toestel niet bloot aan de zon, extreme temperaturen of vochtigheid.
- Hoogte 2000m max. Werkingstemperatuur tussen 0°C en 40°C.
- Het toestel is niet water- of stofdicht. Vermijd dus dergelijke omgevingen.
- Schakel het toestel uit na de meting. Als het toestel gedurende een periode niet gebruikt wordt, berg het dan op nadat u er de batterijen hebt uitgehaald.
- Reinig het toestel met een neutraal detergent, geen schuur- of oplosmiddelen.

Meetcategorieën (overspanningscategorieën)

Om een veilige werking van de meettoestellen te verzekeren, heeft de IEC61010 richtlijn veiligheidsnormen opgesteld voor verschillende elektrische omgevingen en deze onderverdeeld in categorieën van CAT I tot CAT IV, meetcategorieën genoemd. Categorieën met een hoger nummer komen overeen met elektrische omgevingen met een grotere momentele energie. Vandaar dat een meetinstrument ontworpen voor CAT III omgevingen een grotere momentele energie kan ondergaan dan een toestel voor CAT II.

CAT I: Secundaire elektrische circuits verbonden met een elektrisch AC stopcontact via een transformator of een gelijkaardig toestel.

CAT II: Primaire elektrische circuits van apparatuur verbonden met een elektrisch AC stopcontact via een voedingskabel.

CAT III: Primaire elektrische circuits van apparatuur die rechtstreeks verbonden is met het verdeelbord, en voedingslijnen van het verdeelbord naar het stopcontact.

CAT IV: Het circuit van de stroomleveranciersvoorziening tot aan de stroomingang en naar de kWu-teller en de hoofdzekering (verdeelbord).

Binnenkomende geleider

Interne bekabeling

Transformator

Stopcontact

fig.

3. SPECIFICATIES

3.1. Meetbereik & nauwkeurigheid

(nauwkeurigheid gewaarborgd bij 23 °C ±, vochtigheid 45-85%)

AC stroom 600A, 1000A

Functie	Meetbereik	Nauwkeurigheid	
		KEW 2040	KEW 2055
600A	0-600.0A	±1.5.% aff.±5dgt (50/60Hz) ±3.5% aff.±8dgt (40-400Hz)	±1.5.% aff.±5dgt (50/60Hz) ±3.5% aff.±8dgt (40-400Hz)
1000A	0-1000.0A	non applicable	

DC stroom 600A, 1000A

Functie	Meetbereik	Nauwkeurigheid	
		KEW 2040	KEW 2055
600A	0-600.0A	niet van toepassing	±1.5% uitl.±5dgt
1000A	0-1000A	niet van toepassing	

AC spanning

(automatische bereikkeuze, ingangsimpedantie: circa 10M Ω)

Bereik	Meetbereik	Nauwkeurigheid	
		KEW 2040	KEW 2055
6/60/600V	1-600.0V	±1.3% uitl.±4dgt (50/60Hz) ±3.0% uitl.±5dgt (40/400Hz)	

DC spanning

(automatisch meetbereik, ingangsimpedantie: circa 10M Ω)

Bereik	Meetbereik	Nauwkeurigheid	
		KEW 2040	KEW 2055
600mV/6/60/600V	0-600.0V	±1.0% uitl.±3dgt	

Weerstand (Diode/continuïteit/capaciteit)

Bereik	Meetbereik	Nauwkeurigheid	
		KEW 2040	KEW 2055
600Ω/6k/60k/600kΩ	0-600.0Ω	±1.0% uitl.±5dgt	
60MΩ	6.00M-.600-60.00MΩ	±5% uitl.±8dgt	
Continuïteitssignaal	0-600.0Ω	Geluidssignaal bij 100Ω of minder	
Diode	Testspanning: 0-2V		

Frequentie/DUTY (automatische bereikkeuze voor frequentie)

Bereik	Meetbereik	Nauwkeurigheid	
		KEW 2040	KEW 2055
AC A	40Hz-400Hz	±0.5% uitl.±5dgt	
AC V	1Hz-10kHz		
0.1-99.9% (Impulsperiode/-breedte)		±2.5% uitl.±5dgt	

Noot: meetbare ingangen: 40V rms @ACV of 50A rms @AC600A, 350A@AC1000A

3.2. Algemene gegevens

- Werking: $\Delta\Omega$ modus
- Display: maximale aanduiding 6039 (frequentie 9999) & bargraph
- Indicatie overschrijding bereik: "OL" (behalve voor AC/DC V en 1000A)
- Bereikkeuze:
 automatisch: spanning, weerstand
 manueel: continuïteit, diodetest en DUTY
- Sampling: driemaal per seconde
- Functies: OFF/ACA/ACV/DCV/Ω: KEW 2040
 OFF/ACA/ACV/DCA/DCV/Ω
- Toetsen: SELECT (AC/DC schakeling & Ω/→+/.)), REL Δ , Hz/DUTY, MIN/MAX, HOLD/verlichting (KEW 2055).
- Voeding: DC 3V/R03 (UM-4) x 2 st.
- Indicatie zwakke batterij: batterijicoon bij 2.4V ± 0.15V of minder.
- Temperatuur & vochtigheid: 23°C ±5°C, relatieve vochtigheid 85% max. (geen condensatie)
- Temperatuur en bedrijfsvochtigheid: 0 – 40°C, relative vochtigheid 85% max. (geen condensatie)

- Opbergtemperatuur en -vochtigheid: -20 ~ 60°C, relatieve vochtigheid 85% max. (geen condensatie)
- Stroomverbruik: circa 12mA
- Sluimermodus: het toestel schakelt automatisch uit na 15 min. inactiviteit van de functieschakelaar. Verplaats de functieschakelaar van OFF naar een willekeurige positie om de sluimermodus op te heffen.
- Toegepaste normen
IEC61010-1: 2001
Meetcategorie: CAT. IV 600V, vervuilingsgraad 2
IEC61010-031-2002, IEC61010-2-032
EMC: EN61326
. EN55022
. EN61000-4-2 (prestatie criterium B)
. EN61000-4-3 (prestatie criterium B)
- Overspanningsbeveiliging
Stroombereik: 720A AC/10 sec. KEW 2040
1200A AC/DC/10 sec. KEW 2055
Spanningsbereik: 720V AC/DC/10 sec.
Weerstandsbereik: 600V AC/DC/10 sec.
- Maximale overspanning
6880V AC (TRMS 50/60Hz)/5 sec. (tussen behuizing en elektrisch circuit/tussen elektrisch circuit en behuizing)
- Isolati weerstand: 10M Ω of meer/1000V (tussen elektrisch circuit en behuizing)
- Diameter geleider:
KEW 2040: circa 33mm
KEW 2055: circa 40mm
- Afmetingen
KEW 2055: circa 254 (L) x 82 (B) x 36 (D) mm
KEW 2040: circa 243 (L) x 77 (B) x 36 (D) mm
- Gewicht
KEW 2040: circa 300g
KEW 2055: circa 310g
- Toebehoren
Meetsnoeren: model 7066/1 set
Batterij: R03 (UM-4)/2 st.
Handleiding/1 st.
Draagtas: model 9094/1 st.

3.3. Functietoetsen

De indicatie “●” duidt de beschikbaarheid van de functie aan in elk van de bereiken.

	HOLD	PEAK	SELECT	ZERO	Hz/ DUTY	MAX/ MIN
ACA	●	●	●	●	●	●
ACV	●	-	-	●	●	●
DCA	●	-	●	●	-	●
DCV	●	-	-	●	-	●
Ω	●	-	●	●	-	●
\rightarrow	-	-	●	-	-	-
Φ	-	-	●	-	-	-
$\frac{1}{f}$	●	-	●	●	-	-
TEMP	●	-	●	●	-	●

4. Voorbereiding

4.1. Controle batterijspanning

Plaats de functieschakelaar in een willekeurige stand behalve "OFF". Als het bericht "BATT" niet wordt weergegeven, dan is de batterijspanning voldoende. Geeft het display niets weer of enkel het bericht "BATT", dan moet men de batterijen vervangen (zie punt 7).

OPGELET

De sluimerfunctie zorgt ervoor dat het toestel na ongeveer 15 minuten automatisch uitschakelt als er geen enkele toets geactiveerd werd. Vandaar dat het display soms niets weergeeft, zelfs wanneer de functieschakelaar op een bepaalde stand werd ingesteld (behalve OFF). Om het toestel terug te activeren, plaatst men de draaischakelaar eerst op OFF en daarna op een functie naar keuze. Als er na deze procedure nog steeds geen uitlezing is, moet men de batterijen vervangen.

4.2. Controle van de functieschakelaarstand & Werking

Controleer of de functieschakelaar op de juiste stand is afgeregeld, dat het toestel in de juiste meetmodus staat en dat de Data Hold functie gedeactiveerd is, anders kan de gewenste meting niet uitgevoerd worden.

5. Meting

5.1. Meten van wisselstroom

GEVAAR

- Voer geen meting uit op een stroomkring met een spanning van meer dan 600V AC; dit teneinde een elektrische schok te voorkomen.
- De uiteinden van de stroombek zijn zodanig beveiligd dat ze de te testen stroomkring niet kunnen kortsluiten. Als de testapparatuur echter onbeschermd geleidende onderdelen bevat, moet men de gebruikelijke voorzorgen nemen om het risico voor kortsluiting tot een minimum te herleiden.
- Doe geen enkele meting als het batterijcompartiment niet gesloten is.
- Verwijder de meetsnoeren uit het toestel voor stroommeting.

- (1) Plaats de functieschakelaar op 600A of 1000A (voor de KEW 2040 is enkel 600A beschikbaar). AC wordt standaard geselecteerd; als DC geselecteerd werd, druk dan de SELECT toets in om het te veranderen in AC. De indicatie AC wordt in de linkerhoek weergegeven.
- (2) Druk op de trigger om de stroombek te openen en omsluit één enkele geleider. Noteer de uitlezing. Als men op de "Hz/DUTY" toets drukt, wordt de uitlezing als volgt vervangen:
AC Current -> Hz -> DUTY

De functie Hz/DUTY vereist 50A of meer in het bereik 600A AC en 350A of meer in het bereik AC 1000A.

OPGELET

- De maximale diameter voor de KEW 2040 is ongeveer 33mm en voor de KEW 2055 40mm. Tijdens de meting, de stroombek goed gesloten houden, zo niet, kan men geen nauwkeurige metingen doen.

5.2. Meten van gelijkstroom (enkel KEW 2055)

GEVAAR

- Doe geen meting op een stroomkring met een spanning van meer dan 600V DC; dit om een elektrische schok te voorkomen.
- Geen meting uitvoeren als het batterijcompartiment niet gesloten is.

- (1) Plaats de functieschakelaar op 600A of 1000A. AC wordt standaard geselecteerd; als DC geselecteerd werd, druk dan op de SELECT toets om te veranderen in AC (enkel 600A is beschikbaar bij de KEW 2040). De indicatie DC verschijnt in de linkerhoek.
- (2) Met gesloten stroombek zonder de geleider te omsluiten de ZERO toets indrukken voor de nulinstelling van het display (het symbool Δ wordt rechts bovenaan weergegeven).
- (3) Druk op de trigger om de stroombek te openen en omsluit één enkele geleider. Houd de geleider precies in het midden van de gesloten stroombek en noteer de uitlezing.
- (4) Zet de functieschakelaar in de geschikte stand, in functie van de te testen stroom.
- (5) Druk nogmaals op de ZERO toets om de functie te verlaten (het symbool Δ verdwijnt).

OPGELET

- Als de stroom van de bovenkant (displayzijde) naar de onderkant van het toestel vloeit, is de uitlezing positief, en vice versa.

5.3. Meten van wisselspanning

GEVAAR

- Om een elektrische schok te voorkomen, geen meting uitvoeren op een circuit met een spanning van meer dan 600V DC.
- Doe geen meting als het batterijcompartiment niet gesloten is.
- Houd uw handen tijdens de meting achter de beschermrand die op het toestel voorzien is.

- (1) Plaats de functieschakelaar op ACV.
- (2) Verbind het rode snoer met de V/ Ω klem en het zwarte met de COM klem.
- (3) Verbind de meetsnoeren met de testkring. Noteer de uitlezing. Als men de "Hz/DUTY" toets indrukt terwijl de waarde wordt weergegeven, verandert deze uitlezing als volgt:

AC Voltage -> **Hz** -> **DUTY**

OPGELET

- De functie Hz/DUTY vereist 40V AC of meer.
- Voor frequentiemeting, eerst de spanning op de elektrische stroomkring meten. Druk vervolgens op de toets Hz/DUTY om de frequentiemodus te activeren.
- De uitgelezen frequentiewaarde kan fluctueren of beïnvloed worden door een lawaaierige omgeving.

5.4. Meten van gelijkspanning

GEVAAR

- Om een elektrische schok te voorkomen, geen meting uitvoeren op een stroomkring met een spanning van meer dan 600V DC.
- Doe geen meting als het batterijcompartiment niet gesloten is.
- Houd uw handen achter te beveiliging die hiervoor op het toestel voorzien is.

- (1) Plaats de functieschakelaar op DCV.
- (2) Verbind het rode meetsnoer met de V/ Ω klem en het zwarte met de COM klem.
- (3) Verbind het rode en zwarte meetsnoer respectievelijk met de positieve en negatieve zijde van de te testen stroomkring. Noteer de uitlezing. Bij omgekeerde verbinding verschijnt het minteken “-”.

5.5. Meten van weerstand/continuïteit/diode

GEVAAR

- Gebruik het toestel niet op een stroomkring onder spanning.
- Voer geen meting uit als het batterijcompartiment niet gesloten is.

Weerstand

- (1) Plaats de functieschakelaar op “ Ω /Continuity/Diode.
- (2) Verbind het rode meetsnoer met de V/ Ω klem en het zwarte met de COM klem. Controleer of “OL” is weergegeven en sluit de meetpunten kort voor nulinstelling.
- (3) Verbind de meetsnoeren met beide zijden van de te testen weerstand.
- (4) Noteer de uitlezing.

OPGELET

- Zelfs al sluit men de meetpunten kort, toch kan het gebeuren dat de uitgelezen waarde niet gelijk is aan nul, dit omwille van de weerstand van de meetsnoeren. Dit is echter volkomen normaal en wijst niet op een fout.
- Als de meetsnoeren open zijn, wordt het bericht “OL” weergegeven.

Continuïteit

- (1) Plaats de functieschakelaar op “ Ω /Continuity/Diode. “ Ω ” wordt standaard geselecteerd; druk op de SELECT toets als men dit wil veranderen in Continuity.
Resistance -> Cont -> Diode
- (2) Verbind het rode meetsnoer met de V/ Ω klem en het zwarte met de COM klem. Controleer of “OL” is weergegeven en sluit de meetpunten kort. De aanduiding moet gelijk zijn aan nul en er moet een geluidssignaal geactiveerd worden.
- (3) Verbind de meetsnoeren met beide zijden van de te testen geleider. Het geluidssignaal wordt geactiveerd bij een weerstand die gelijk is aan 100 Ω of minder.

Diode

- (1) Plaats de functieschakelaar op “ Ω /Continuity/Diode. “ Ω ” wordt standaard geselecteerd; druk op de SELECT toets om te veranderen in “Diode”.
Resistance -> Cont -> Diode
- (2) Verbind het rode meetsnoer met de V/ Ω klem en het zwarte met de COM klem.
Cathode +← Anode
- (3) Verbind het rode en zwarte meetsnoer respectievelijk met de te testen anode en de cathode. Noteer de uitlezing. Bij omgekeerde verbinding wordt het bericht “OL” weergegeven.

OPGELET

- Sommige diodes kunnen niet getest worden. De uitlezing is "OL" (Zenerdiode, LED enz.)

6. Andere functies

6.1. Sluimerfunctie

- (1) Deze functie verhindert dat het toestel onnodig aangeschakeld blijft; dit om de batterijen te sparen. Het toestel gaat over in sluimermodus als er na 15 minuten geen enkele toets geactiveerd werd. Om deze modus te verlaten, draait men de functieschakelaar eerst op OFF en vervolgens in de gewenste stand.
- (2) De sluimerfunctie wordt gedeactiveerd als de functie MIN/MAX of PEAK geselecteerd wordt. Een doorlopende meting is mogelijk als de sluimermodus niet werkzaam is. Om de sluimerfunctie opnieuw te activeren, moet men de MIN/MAX of PEAK functie ongedaan maken.

OPGELET

- Het toestel verbruikt een kleine hoeveelheid spanning in sluimermodus. Plaats de functieschakelaar terug op OFF na elk gebruik.

6.2. HOLD toets

(1) Data Hold functie

Met deze functie kan men de gegevens op het display bewaren. Druk op de HOLD toets om de gegevens te behouden. Wat ook het volgende ingangssignaal is, de uitlezing wordt behouden en het symbool "H" wordt links bovenaan weergegeven zolang het toestel in Data Hold modus is. Om deze modus te verlaten, nogmaals op HOLD drukken.

fig.

OPGELET

- De weergegeven waarden worden weer vrijgemaakt wanneer de sluimermodus geactiveerd wordt terwijl het toestel in Data Hold modus is.

(2) ON/OFF verlichting

Drukt men de HOLD toets 2 sec. of langer in, dan gaat de verlichting aan. Drukt men nogmaals 2 sec. of langer de HOLD toets in, dan gaat de verlichting weer uit.

6.3. NCV functie

De rode LED bovenaan licht op in alle functies behalve OFF wanneer er een elektrisch veld van meer dan 100V gedetecteerd wordt door de sensor die in de stroombek ingebouwd is. Hij duidt de aanwezigheid van spanning aan in een stroomkring of in elektrische apparatuur zonder deze aan te raken.

De NCV sensor kan enkel een elektrisch veld detecteren aan de kant die op de figuur is aangeduid.

fig.

Houd het vaste gedeelte (linkerkant) dicht bij de te testen geleider. Detectie tegen een stopcontact in de muur is onmogelijk.

GEVAAR

- Het gebeurt dat de LED niet oplicht ingevolge de installatietoestand van de stroomkring of apparatuur. Raak de te testen stroomkring niet aan; dit is gevaarlijk, zelfs al licht de LED voor NCV niet op.
- Controleer vooraf de werking van de LED op een gekende voeding. Licht de LED niet op, voer dan geen meting uit.
- De NCV uitlezing wordt beïnvloed door een externe spanning, maar eveneens door de manier waarop men het toestel vasthoudt of plaatst.

6.4. MIN/MAX functie

OPGELET

- De toetsen SELECT, ZERO, Hz/DUTY worden gedeactiveerd als de MIN/MAX functie geactiveerd is.

(1) AC/DC stroombereik (enkel 600A voor KEW 2040)

Als men de MIN/MAX toets indrukt bij 600A & 1000A, dan kan men de minimum- of maximumwaarde meten.

Druk op de MIN/MAX toets om MIN of MAX te selecteren. De minimum- of maximumwaarde in het meetbereik wordt behouden zolang de functie geactiveerd is. Het bericht "MIN" of "MAX" wordt weergegeven zolang de functie geactiveerd is. Om de functie ongedaan te maken, drukt men minstens 2 sec. op de MIN/MAX toets of verandert men van functie.

(2) AC/DC spanningsbereik

OPGELET

Als men de MIN/MAX toets indrukt zonder spanning aan te leggen, wordt de automatische bereikkeuze ongedaan gemaakt en wordt het bereik vastgelegd op 6V. Verbind de meetsnoeren met het te testen circuit en druk op de MIN/MAX toets nadat een geschikt bereik geselecteerd werd door de automatische bereikkeuze.

Met een druk op de MIN/MAX toets kan men de minimum- of maximumwaarde meten. Druk op de MIN/MAX toets voor selectie van MAX of MIN. De maximum- of minimumwaarde in het meetbereik wordt behouden zolang de functie geactiveerd is. Als deze functie geactiveerd is, wordt het bericht MIN of MAX weergegeven.

Om de functie ongedaan te maken, drukt men minstens 2 sec. op de MIN/MAX toets of verandert men van functie.

6.5. ZERO functie

OPGELET

De toetsen MIN/MAX en PEAK zijn niet werkzaam als de nulinstellingsfunctie geactiveerd wordt.

Nulinstellingsfunctie in het stroombereik:

De indicatie "Δ" moet weergegeven worden in de rechterbovenhoek in de nulinstellingsfunctie.

Indicatie van de relatieve waarde in de functies stroom, spanning en weerstand:

Als men de ZERO toets indrukt, wordt het bericht REL (relatieve waarde) weergegeven. Druk de ZERO toets in om de beginwaarde bij het begin van de meting te bewaren als referentiewaarde. Daarna wordt het verschil tussen de waarden die nadien gemeten worden en de referentiewaarde weergegeven. In deze functie is de automatische bereikkeuze niet mogelijk en wordt het bereik vastgelegd op het bereik dat bij het begin van de meting geselecteerd werd. De relatieve waarde wordt binnen de volgende bereiken weergegeven:

(Meetbereik) = (Einde-schaal-waarde in het vaste bereik) – (Beginwaarde)

Om deze functie ongedaan te maken, drukt men de MIN/MAX minstens 2 sec. in of verandert men van functie.

6.6. Indicatie bij overschrijding van het bereik

Als het ingangssignaal het meetbereik overschrijdt in gelijk welk bereik behalve 1000A en temperatuur, wordt "OL" of "- OL" weergegeven.

6. Vervangen van de batterijen

WAARSCHUWING

- Om een elektrische schok te voorkomen, de functieschakelaar op OFF plaatsen en de meetsnoeren uit het toestel verwijderen alvorens de batterijen te vervangen.

OPGELET

- Gebruik niet gelijktijdig nieuwe en gebruikte batterijen.
- Let tijdens het installeren van de batterijen op de polariteit; deze is in het compartiment aangeduid.

fig.

Zodra het bericht "BATT" wordt weergegeven, moet men de batterijen vervangen. Let wel: als de batterijen volledig uitgeput zijn, is er totaal geen uitlezing meer.

- (1) Plaats de selectieschakelaar op OFF.
- (2) Schroef het batterijcompartiment los en verwijder het deksel.
- (3) Vervang de batterijen en let hierbij op de polariteit.
- (4) Sluit het batterijcompartiment.

8. Onderhoud

fig.

Reinigen

Reinig het toestel met een neutraal detergent; gebruik geen schuur- of oplosmiddelen, deze kunnen het toestel beschadigen, vervormen of verkleuren.

Exclusief invoerder:

voor België:

C.C.I. n.v.

Louiza-Marialei 8, b. 5
B-2018 ANTWERPEN (België)
Tel.: 03/232.78.64
Fax: 03/231.98.24
E-mail: info@ccinv.be

voor Frankrijk:

TURBOTRONIC s.a.r.l.

21, avenue Ampère – B.P. 69
F-91325 WISSOUS CEDEX (France)
Tel.: 01.60.11.42.12
Fax: 01.60.11.17.78
E-mail: info@turbotronic.fr