

1. [Appareils de mesure](#)
2. [Metrel](#)
3. [Testeur multifonctions](#)

MI3100EASY



Eurotest easy

Fonctions de mesure

- Résistance d'isolement avec tension de 50 à 1000V CC
- Continuité des conducteurs PE avec courant de test 200mA CC et changement de polarité
- Continuité des conducteurs PE avec courant de test 7mA sans déclenchement RCD
- Impédance de ligne/boucle
- Boucle d'impédance avec fonction Trip Lock RCD
- Tension TRMS et fréquence
- Séquence phase
- Test RCD
- Résistance de terre (méthode 3 fils)

Caractéristiques principales

- Ecrans d'aide intégrés pour référencement sur place
- Tableaux de fusibles intégrés pour l'évaluation automatique du résultat de la ligne/boucle d'impédance
- Inspection des 3 tensions en temps réel
- Inversion automatique de la polarité sur un test de continuité
- Test d'impédance de boucle sans déclenchement du RCD

- Chargeur intégré et piles rechargeables en accessoires standards
- Procédure automatique de test RCD

Set standard

- Instrument EurotestEASI
- Prise de commande 1,5m
- Cordons, 3 x 1,5m
- Sonde de test, 3 pcs (bleu, noir, vert)
- Pincettes crocodile, 3 pcs (bleu, noir, vert)
- Adaptateur de piles + 6 piles rechargeables AA NiMH
- Bandoulière souple
- Sacoche souple
- Mode d'utilisation concis
- CD avec manuel d'utilisation
- Certificat d'étalonnage

Documentation

 [Fiche technique](#)

Manuels

 [Handleiding](#)