1. Meettoestellen
2. Flir
3. Thermische camera's

FLIRE40



WARMTEBEELDCAMERA 0 TOT 650°C 160X120 PIX HZ WIFI

Handleidingen

Gebruikshandleiding

info@ccinv.be
tel. +32(0)3 232 78 64
fax +32(0)3 231 98 24